

SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖ

- Tarkasta satulankorkeus.
- Virta päälle napista, paina noin 3sek.
- Valitse avustustaso 1-5 painamalla + tai – nappia
(voit vaihdella avustusta kesken ajon)
- Tarkasta akun varaus, täydellä akulla voit päästä 60-80 km
- Kokeile heti ajaessa vaihteita, jotka ovat oikealla kädellä ja painetaan peukalolla.
- Laita kevyempi vaihde HYVISSÄ AJOIN ennen mäkiä.
- Suositellaan pitämään puhelin mukana ajossa (loukkaantuminen tai pyörän rikkoontuminen)
- Tarvittaessa kysy neuvoa henkilökunnalta -----

